

Reinigung von neu erstellten Fassaden

Reinigung

Bei der Montage von Fassadenplatten «Eternit» gelangen Bohr-, Schneid- und Schleifstaub sowie Schmutz vom Gerüst und aus der Umgebung auf die Fassade. Diese Schmutzablagerungen bestehen aus groben sandartigen und feinen staubförmigen Partikeln, die auch Kalkverbindungen enthalten und unter Einwirkung von Feuchtigkeit und Kohlendioxid innert kurzer Zeit in wasserunlösliches Calciumkarbonat umgewandelt werden. Wird die so verschmutzte Fassade trocken gereinigt, verschmieren die groben und feinen Schmutzpartikel und das Calciumkarbonat die Fassadenoberfläche, hinterlassen einen weissen Schleier und zerkratzen zudem die Oberfläche der Farbschicht. Aus diesen Gründen ist die Trockenreinigung von Fassadenprodukten «Eternit» nicht zu empfehlen.

Reinigung bei der Montage

Bohr- und Schneidstaub unmittelbar nach der Bearbeitung entfernen.

- Trockener Staub: Entfernung am besten mit Absauggerät oder trockenem, weichem und sauberem Lappen, Mikrofasertuch oder ähnliches.
- Nasser Staub: Er führt zu Flecken auf der Beschichtung. Darum muss er sofort mit viel Wasser und einem Schwamm entfernt werden. Gegebenenfalls kann auch Essigreiniger eingesetzt werden.

Endreinigung

Kalkhaltige Verschmutzungen:

1. Putzessig (9.5%) mittels Garten-spritze auf verunreinigte Stellen aufsprühen. Darauf achten, dass so wenig wie möglich von der Reinigungsflüssigkeit in den Boden oder ins Grundwasser gelangt (Achtung: Putzessig darf nicht mit blanken Metallteilen in Kontakt kommen).
2. Ca. 5-20 Min. einwirken, aber nicht eintrocknen lassen!
3. Fassade mit kaltem Wasser mittels HDW-Reiniger spülen. Arbeitsdruck: 40-80 bar. Druckeinstellung unbedingt auf einer unauffälligen Stelle testen.
4. Stark verschmutzte Stellen: Punkt 1-3 wiederholen.

Nicht kalkhaltige Verschmutzungen: Fassade mit kaltem Wasser mittels HDW-Reiniger spülen. Arbeitsdruck 40-80 bar. Druckeinstellung unbedingt auf einer unauffälligen Stelle testen.

Wichtig!

Nie an praller Sonne reinigen!

Eternit (Schweiz) AG - Technischer Service
Hotline +41 (0)55 617 11 99, Fax +41 (0)55 617 12 72
tech-service@eternit.ch

Pulitura di nuove facciate

Pulitura

Nel corso del montaggio di pannelli per facciate «Eternit» la facciata è esposta a trucioli e polvere di foratura, taglio e rettifica ma anche allo sporco delle impalcature e dell'ambiente circostante. Si tratta di particelle sabbiose grossolane e di fini polveri stratificate contenenti anche composti di calce che, per effetto dell'umidità e dell'ossido di carbonio, in breve si trasformano in carbonato di calcio insolubile in acqua. Pulendo a secco la facciata sporca le particelle grossolane e fini di sporco e il carbonato di calcio imbrattano la superficie della facciata, lasciando un velo biancasto e graffiando per di più la superficie dello strato di colore. Per questi motivi non è consigliabile pulire a secco i prodotti «Eternit» per facciate.

Pulitura nel corso del montaggio

Eliminare subito dopo la lavorazione trucioli e polvere di trapanatura e di taglio.

- Polvere asciutta: Si elimina perfettamente mediante aspirapolvere o con un panno morbido, un panno in microfibra o simile, asciutto e pulito.
- Polvere umida e/o bagnata: Macchia il rivestimento. Pertanto deve essere immediatamente eliminata con abbondante acqua e una spugna. Eventualmente utilizzare anche un detergente a base di aceto.

Pulitura finale

Sporco contenente calce:

1. Mediante spruzzatore da giardino spruzzare nei punti imbrattati aceto per intonaco (9.5%). Prestare attenzione a non far penetrare il liquido della pulitura nel terreno o nella falda freatica (attenzione: evitare il contatto dell'aceto per intonaco con particolari in metallo lucido).
2. Lasciar agire per ca. 5-20 min. ma senza far asciugare!
3. Sciacquare la facciata con acqua fredda utilizzando un apparecchio ad alta pressione. Pressione di esercizio: 40-80 bar. Regolare la pressione provandola in un punto non molto visibile della facciata.
4. Punti molto sporchi: ripetere le fasi 1-3.

Sporco non contenente calce: Lavare la facciata con acqua fredda utilizzando un apparecchio ad alta pressione. Pressione di esercizio: 40-80 bar. Regolare la pressione provandola in un punto non molto visibile della facciata.

Importante!

Non pulire mai la facciata quando è in pieno sole!

Eternit (Schweiz) AG - Technischer Service
Hotline +41 (0)55 617 11 99, Fax +41 (0)55 617 12 72
tech-service@eternit.ch

Eternit (Schweiz) AG
CH 8867 Niederurnen
www.eternit.ch

Eternit (Suisse) SA
CH 1530 Payerne

Info